

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT, ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI HASZNÁLATRA.

### **Hogyan működik a napfény:**

A napelemes lámpa napelemmel rendelkezik, amely a napfényt elektromos árammá alakítja. Napközben az áramot újratölthető Ni-Mh akkumulátorok tárolják. Éjszaka a napelemes lámpát a napközben tárolt villamos energia felhasználásával az akkumulátorok táplálják. Az üzemidő a földrajzi elhelyezkedéstől, a napi időjárási viszonyoktól és az évszaktól függ. Például: a napfény télen kevesebb napfényt nyel el; ennek megfelelően a működési idő is csökken.

### **FIGYELEM:**

- **AZ ELSŐ HASZNÁLAT SORÁN A NAPELEM HÁTULJÁN LÉVŐ KAPCSOLÓT ÁLLÍTSA "S" VAGY "F" ÁLLÁSBA, ÉS HAGYJA, HOGY TELJES NAPFÉNYBEN LEGALÁBB 8 ÓRÁN KERESZTÜL TÖLTSE FEL.**
- **A NAPELEMET MINDIG TARTSA TISZTÁN, POR-, HÓ- STB. MENTESEN. AZ AKKUMULÁTOR NAPKÖZBENI FELTÖLTÉSE. NE DOBJA KI A RÉGI ELEMÉKET - AZOKAT ÚJRA KELL HASZNOSÍTANI.**

### **Telepítési utasítások**

Olyan helyet válasszon a napelemes lámpának, ahol a lehető legtöbb napfényt kapja (az árnyék megakadályozza az akkumulátor teljes feltöltődését, így csökken a világítási idő). A kerti lámpák nem helyezhetők más fényforrások, például utcai lámpák, folyosóvilágítás közelébe. Az ilyen forrásokból származó fény automatikusan kikapcsolhatja a napfényt.

1. lépés: Telepítse a napelemes lámpát.

2. lépés: Rögzítse a lámpát a talajhoz. Ne használjon kalapácsot a csapszeg földbe veréséhez.

Idő

A töltési idő 6-12 óra, a kisütési idő pedig 6-8 óra.

### **AKKUMULÁTORCSERE**

Ha a fényforrás halványodni kezd, vagy csak rövid ideig világít, javasoljuk, hogy cserélje ki az újratölthető akkumulátort az alábbiak szerint.

1) Távolítsa el a napelem hátoldalán lévő 4 csavart, és nyissa ki a hátsó fedelet, ügyelve arra, hogy ne sérüljenek meg a vezetékek.

2) Cserélje ki az elhasznált akkumulátort egy újjal, és ügyeljen a polaritás betartására, mivel ez komoly károkat okozhat a készülékben.

MEGJEGYZÉS: Ezt a terméket újratölthető AA Ni-Mh akkumulátorral kell helyettesíteni.

### **PROBLÉMAMEGOLDÁS**

Ha a napelem nem kapcsol be automatikusan alkonyatkor, ellenőrizze a következőket:

1) Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló be van kapcsolva.

2) Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött. Az akkumulátor töltöttségét befolyásolja az olyan napokon, amikor a felhős vagy esős.

3) A fentiek elvégzése után, ha a lámpa világít, de csak rövid ideig, az elégtelen energiátárolást jelez. Állítsa a kapcsolót "OFF" állásba, és hagyja, hogy a napelemes lámpa közvetlen napfényben legalább 6 órán keresztül teljesen feltöltődjön. Ezután fordítsa a

kapcsolót "ON" állásba, hogy a lámpa automatikusan világítson éjszaka.