

## A használt piktogramok listája



Olvassa el az

Figyeljen a figyelmeztetésekre  
robbanásveszélyekre  
biztonsági utasítások

Életveszély és veszély Viseljen  
csecsemők és gyermekek

Az Ön biztonsága érdekébenA  
környezetbarát módon



utasításokatVédelem az  
áramütés ellen  
Életveszély

és a

traumás védőkesztyűt  
számára

csomagolást és a berendezéseket  
ártalmatlanítsa.

## LED ASZTALI LÁMPA ÓRÁVAL

### Home



Gratulálunk az új berendezés megvásárlásához. Ön egy kiváló minőségű terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Ezek az utasítások a termékhez tartoznak, és fontos információkat tartalmaznak a beállítással és kezeléssel kapcsolatban. Mindig tartsa be az összes biztonsági utasítást. A termék első használata előtt ellenőrizze a megfelelő feszültséget és azt, hogy minden alkatrész megfelelően van-e beszerelve. Ha bármilyen kérdése van, vagy bizonytalan a termék működésével kapcsolatban, forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizközpontoz. Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat biztonságos helyen, és szükség esetén adja tovább harmadik félnek.

### Rendeltetésszerű használat

Ez a lámpa csak beltéri használatra alkalmas, száraz és zárt helyiségekben. Ezt a készüléket kizárólag háztartási magánhasználatra szánják.

### A szállítás tartalma

Közvetlenül a kicsomagolás után ellenőrizze, hogy minden alkatrész jelen van-e, és hogy a készülék tökéletes állapotban van-e.

- 1x LED asztali lámpa órával
- 1x elem, CR2032 típusú
- 1x Micro-USB kábel
- 1x használati utasítás

### Az alkatrészek leírása

- 1 LC kijelző
- 2 ON/OFF gomb (LC kijelzőhöz) (érintógomb)
- 3 ON/OFF gomb (lámpa) (érintógomb)
- 4 Lámpatalp
- 5 USB port
- 6 Lámpakar
- 7 Idő/riasztás kijelző
- 8 Naptár nézet
- 9 A hét napja nézet
- 10 Hőmérséklet kijelző
- 11 Mód gomb
- 12 Beállítások gomb
- 13 Fel gomb

## Műszaki adatok

Csatlakozó:	USB A (5V/2A)
Megvilágítók:	18 x LED (nem cserélhető)
Tartósság:	20 000 óra
Akkumulátorok:	1 gombelem, CR2032 típusú
Méretetek:	Ø Lámpatalp: 90 mm Felső lámpakar: 192 x 40 x 12,5 mm Magasság vízszintes karral: 260 mm Magasság kihúzott karral: 430 mm
Anyag:	Műanyag (fém a lámpatestben)

### Biztonság



#### Biztonsági utasítások

A használati utasítások be nem tartása miatt bekövetkező károkozás esetén a garancia érvényét veszti! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelés vagy a biztonsági utasítások be nem tartása miatt bekövetkező anyagi vagy személyi sérülésekért!



#### FIGYELEM! ÉLETVESZÉLY ÉS A CSECSEMŐK ÉS GYERMEKEK SÉRÜLÉSÉNEK KOCKÁZATA!

Soha ne hagyja egyedül és felügyelet nélkül a gyermekeket a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyag fulladásveszélyt jelent. A gyerekek gyakran alábecsülik a veszélyt. Mindig tartsa távol a gyermekeket a terméktől. Ez a termék nem játék.

Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/vagy ismeretek nélküli személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyeletet vagy oktatást kapnak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a vele járó kockázatokat. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.

#### Kerülje el a halálos áramütés kockázatát

■ Minden használat előtt ellenőrizze a lámpát a sérülések szempontjából. Soha ne használja a lámpát, ha az sérülés jeleit mutatja.

#### FIGYELEM!

- A sérült lámpa áramütésveszélyt jelent. Sérülés, javítás vagy a lámpával kapcsolatos egyéb probléma esetén forduljon szervizközponthoz vagy villanyszerelőhöz.
- A veszély elkerülése érdekében, ha a lámpa külső hajlékony kábele megsérül, azt a gyártónak, szervízének vagy azzal egyenértékű szervíznek kell kicserélnie.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a rendelkezésre álló hálózati feszültség megegyezik a lámpa működéséhez szükséges feszültséggel.
- Soha ne engedje, hogy a lámpa vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen. Soha ne nyisson ki semmilyen elektromos berendezést, és ne helyezzen bele tárgyakat. Ez halálos áramütés veszélyével jár.
- A világítás nem cserélhető ki.
- A veszély elkerülése érdekében, ha a világítás megsérül, azt a gyártónak, szervízének vagy azzal egyenértékű szervíznek kell kicserélnie.
- Ez a lámpa nem alkalmas dimmerekhöz vagy elektronikus kapcsolókhöz.

#### A tűzveszély és a sérülések megelőzése

Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba (lámpa, LED stb.).



- Az égési sérülések elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a lámpa ki van kapcsolva és lehűlt, mielőtt megérintené. A lámpák nagyon felforrósodnak.
- Ne takarja le a lámpát tárgyakkal. A túlzott hőfelhalmozódás tüzet okozhat.
- Ne használja a lámpát felügyelet nélkül.

#### Az Ön biztonsága érdekében

- A lámpát úgy szerelje fel, hogy védve legyen a nedvességtől és a szennyeződésektől.
- Mindig legyenek figyelmesek! Mindig figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszét.
- Soha ne szereljen lámpát, ha koncentrációs problémái vannak vagy rosszul érzi magát.

#### Biztonsági utasítások az akkumulátorokhoz/akkumulátorokhoz



#### FIGYELEM! TARTSA AZ ELEMÉKET GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA!

Az elemek lenyelése kémiai égési sérüléseket, lágyszövetek perforációját és halált okozhat. Az elemek lenyelése után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz.

**ÉLETVESZÉLY!** Tartsa az elemeket/akkumulátorokat gyermekek elől elzárva. Véletlen lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

### ROBBANÁSVESZÉLY!



- Soha ne töltsse fel a nem újratölthető akkumulátorokat. Ne zárja rövidre és/vagy ne nyissa ki az elemeket/akkumulátorokat. Túlmelegedés, tűz vagy törés következhet be.
- Soha ne dobja az elemeket/akkumulátorokat tűzbe vagy vízbe.
- Ne tegye ki az elemeket/akkumulátorokat mechanikai igénybevételnek.

### Az akkumulátor/akkumulátor szivárgásának veszélye

- Kerülje a szélsőséges környezeti körülményeket és hőmérsékleteket, amelyek hatással lehetnek az elemekre/akkumulátorokra, pl. radiátorok/közvetlen napfény.
- Ha az elemek/akkumulátorok szivárogtak, kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést a vegyi anyagokkal! Az érintett területeket azonnal öblítse le tiszta vízzel és forduljon orvoshoz!



### VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT!

- A duzzadt vagy sérült akkumulátorok/akkumulátorok égési sérüléseket okozhatnak, ha a bőrrel érintkeznek. Ilyen esetben mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt.
- Az akkumulátorok/akkumulátorok szivárgása esetén a sérülések elkerülése érdekében azonnal távolítsa el azokat a termékből.
- Kizárólag azonos típusú elemeket/akkumulátorokat használjon. Ne kombinálja a használt és az új elemeket/akkumulátorokat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket/akkumulátorokat.

### A termék károsodásának veszélye

- Kizárólag a megadott típusú akkumulátort/akkumulátort használja!
- Az elemeket/akkumulátorokat az elem/akkumulátoron és a terméken található polaritásjelzések (+) és (-) szerint helyezze be.
- Behelyezés előtt tisztítsa meg az elem/akkumulátor érintkezőit és az elemtartóban lévő érintkezőket!
- Azonnal távolítsa el a lemerült elemeket a termékből.
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amely nem cserélhető. A termék ártalmatlanításakor fel kell tüntetni, hogy a termék újratölthető akkumulátort tartalmaz.

## Beállítások

**Megjegyzés:** Távolítsa el minden csomagolóanyagot a termékről.

■ Tegye a lámpát egy sima felületre, háttal magának. Lehetősége van elemes vagy USB-s lámpa használatára:

**Akkumulátoros működés:** az első használat előtt távolítsa el a szigetelőcsikokat a zseblámpa hátoldalán lévő 15-ös elemtartóból. A villanykörték az elemtartó tálcán vannak elhelyezve az elemajtón.

**USB működés:** az első használat előtt töltsse fel a lámpát úgy, hogy az USB kábel egyik végét az 5. USB portba dugja, az USB kábel másik végét pedig a számítógép USB interfészébe vagy az USB adapterbe dugja.

### Lámpa beállítások

**Megjegyzés:** Csak kikapcsolt állapotban változtassa meg a lámpa helyzetét. A lámpát a kívánt fényviszonyokhoz állíthatja be.  
- Csúsztassa a lámpakart (6) 180°-kal (lásd a B ábrát).

### Lámpa be/ki és fényerőszabályozás

- Kapcsolja be vagy ki a lámpát a lámpatesten (4) található ON/OFF gombbal (3). Itt csak nyomja meg az ujjával (érintőgomb).
- A lámpát három fokozatban lehet tompítani. A lámpa bekapcsolásakor automatikusan a legfényesebb fokozat aktiválódik. A fényerő a lámpatalpon (4) található ON/OFF gombbal (3) csökkenthető.

### Az LC kijelző be/ki kapcsolása

■ A LC kijelzőfény (1) a lámpatalpon (4) lévő ON/OFF gombbal (2) kapcsolható be és ki. Itt csak az ujjával kell megnyomni (érintőgomb).

## Funkciók

**Időzítési mód:** Idő, dátum, hét, hőmérséklet megjelenítése; 12/24 órás formátumban (AM = reggel, PM = este)

**Riasztás/szundi üzemmód:** az ébresztési idő beállítása és a riasztási jelek kiválasztása; ugyanakkor az ismételt ébresztési funkció is vezérelhető.

**Születésnapi emlékeztető mód:** állítsa be a születésnapja időpontját és dátumát; a dal a kiválasztott napon fog lejátszódni.

**Időzítő üzemmód:** A beállított idő visszaszámlál

**Hőmérséklet üzemmód:** Az aktuális hőmérséklet automatikus kijelzése: a 12. beállítási gombbal választhat °C vagy F értéket.

## Beállítások

A különböző funkciók közötti váltáshoz nyomja meg az üzemmód gombot (11):

Kimeneti formátum -> 12/24 órás formátum -> Riasztási mód -> Születésnapi emlékeztető mód -> Időzítő mód

**Megjegyzés:** Ha egy percig nem nyomja meg a gombot, az LC kijelző (1) visszatér a kimeneti formátumhoz.

### Idő üzemmód / 12/24 óra

- Nyomja meg az üzemmód gombot (11) a 12/24 órás formátum beállításához.

- Nyomja meg a beállítási gombot (12), hogy a felfelé (13) vagy lefelé (14) gomb segítségével beállítsa a kívánt padot. Nyomja meg újra a beállítási gombot (12) a bevitel megerősítéséhez. Adja meg az információkat a következő sorrendben: **12 órás kijelző -> órák -> percek -> évek -> hónapok -> napok**

A következő beállítások állnak rendelkezésre: 2008 és 2099 közötti évek, 1 és 12 közötti hónapok, 1 és 31 közötti napok, 1 és 12 vagy 0 és 23 közötti órák, 0 és 59 közötti percek. Az órák és percek beállításakor a másodpercek automatikusan törlődnek. A dátum beállítása után a hét automatikusan megváltozik.

- A 12/24 órás formátum beállításához nyomja meg a kimeneti formátumban a 11. üzemmód gombot. A kívánt formátum beállításához nyomja meg a 13. felfelé vagy a 14. lefelé gombot.

### **Ébresztő/szundi üzemmód**

- Nyomja meg a fel gombot (13) a kimeneti formátumban az ébresztési késleltetés funkció aktiválásához. A szundi funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a fel gombot (13).
- Nyomja meg kétszer az üzemmód gombot (11) a kimeneti formátumban az ébresztő/szundi üzemmód beállításához.
- Nyomja meg a beállítási gombot (12), hogy a fel (13) vagy le (14) gomb segítségével beállítsa a kívánt időt és az ébresztő dallamot vagy ébresztő hangot.

**Megjegyzés:** 7 riasztási dallam és 2 riasztási hang között válthat.

- Nyomja meg újra a beállítási gombot (12) a bemenet megerősítéséhez. Adja meg az információkat a következő sorrendben: **Órák -> percek -> zene**

- Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a riasztás befejezéséhez. Ha az ismételt ébresztés funkció aktiválva van, a riasztás négyszer szólal meg, és az LC kijelzőn (1) villogni fog az ismételt ébresztés kijelzése. Nyomja meg a fel gombot (13) az ismételt ébresztés funkció kikapcsolásához. A szundi kijelző eltűnik.
- Nyomja meg kétszer az üzemmód gombot (11) a kimeneti formátumban az ébresztő/szundi üzemmód beállításához. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg kétszer a beállítási gombot (12).

### **Születésnapi emlékeztető mód**

- Nyomja meg háromszor az üzemmód gombot (11) a kimeneti formátumban a születésnapi emlékeztető mód beállításához.
  - Nyomja meg a beállítás gombot a felfelé mutató nyíl (12) segítségével a kívánt dátumgomb (13) vagy a lefelé mutató gomb (14) segítségével. ■ Nyomja meg újra a beállítás gomb bevitelét (12) a bevitel megerősítéséhez. Adja meg az adatokat a következő sorrendben: óra -> perc -> év -> hónap -> nap
- Születésnapodon a "Boldog születésnapot" 5 percig fog szólni. Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja a dalt.

### **Időzítő üzemmód**

- Nyomja meg négyszer az üzemmód gombot (11) a kimeneti formátumban az időzítő üzemmód beállításához.
  - Nyomja meg a beállítási gombot (12), és állítsa be a kívánt időt a felfelé (13) vagy lefelé (14) gomb segítségével. ■ Nyomja meg újra a beállítási gombot (12) a bevitel megerősítéséhez.
- Az időzítő elindul (visszaszámlálás a beállított időponttól). Adja meg az adatokat a következő sorrendben: óra -> perc -> időintervallum. A következő beállítási tartomány áll rendelkezésre: órák 0 és 23 között, percek 0 és 59 között.
- A beállított idő letelte után megszólal egy dallam. A dallam befejezéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

### **Hőmérséklet üzemmód**

- Nyomja meg a beállítási gombot (12) a kimeneti formátumban a °C és °F közötti váltáshoz.

### **Zenélés**

Nyomja meg a lefelé gombot (14) a kimeneti formátumban a zene lejátszásához. Hét dal közül választhat.

### **Az akkumulátor cseréje**

- Nyissa ki az elemtartót (15) az elemtartó fedelének az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordításával egy érme segítségével.
- Vegye ki a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újjal (lásd Műszaki adatok). Az akkumulátor behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra. Ezt az elemtartó jelzi A dallam megszólal. A dallam befejezéséhez nyomja meg bármelyik gombot.
- Elfordítja az elemtartó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba az elemtartó rekeszben (15) egy érme segítségével, hogy bezárja azt.

### **Karbantartás és tisztítás**

**FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!** Az elektromos biztonság érdekében soha ne tisztítsa a lámpát vízzel vagy más folyadékkal, és ne merítse vízbe.

**FIGYELEM! ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE!** Hagyja a lámpát teljesen kihűlni.

- Ne használjon oldószereket, benzint stb. Ellenkező esetben a lámpa megsérül.
- Kizárólag száraz, szőszmentes ruhával tisztítsa.

### **Eltávolítás**

A csomagolás teljes egészében újrahasznosítható anyagokból készült, amelyek a helyi újrahasznosító létesítményekben ártalmatlaníthatók.



Figyeljen a hulladék szétválogatására szolgáló csomagolóanyagok címkézésére, amelyeket a következő jelentésű rövidítésekkel (a) és számokkal (b) jelölnek: 1-7: műanyag/ 20-22: papír és farostlemez/ 80-98: kompozit anyagok.

A termék



és a csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak, a jobb hulladékkezelés érdekében külön-külön ártalmatlanítsa őket. A Triman logó csak Franciaországban érvényes.



Az elhasználódott termék ártalmatlanításának módjával kapcsolatos további részletekért forduljon a helyi hulladékkezelő hatósághoz.



A környezet védelme érdekében kérjük, hogy a terméket használati idejének lejártakor dobja ki, és ne dobja ki a háztartási hulladékba. A gyűjtőhelyekkel és a nyitvatartási idővel kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatósághoz.

A hibás vagy használt elemeket/akkumulátorokat a 2006/66/EK irányelvnek és módosításainak megfelelően kell újrahasznosítani. Kérjük, hogy az elemeket/akkumulátorokat és/vagy a terméket a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken adja vissza.



**Az elemek/akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása miatt a környezet károsítása!**

Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, és a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályok és előírások vonatkoznak rájuk. A nehézfémek kémiai markerei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért a használt elemeket/akkumulátorokat a helyi gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

## **Információ/Garancia**

### **Garancia**

Erre a készülékre a vásárlástól számított 36 hónapos garancia vonatkozik. Ezt a berendezést gondosan, szigorú minőségellenőrzés mellett gyártották. A jótállási időszak alatt az anyag- vagy kivitelezési hibákat díjmentesen kijavítjuk.