

CZ Návod k instalaci TV LED pásků Solight WM504



Děkujeme za zakoupení TV LED pásku Solight. LED pásek je určen ke světelné dekoraci televizorů a monitorů a zároveň pomáhá předcházet nadměrné zátěži očí a jejich následné únavě při sledování televizoru v šeru a ve tmě.

Instalace

1. Očistěte plochy na zadní straně televizoru, kde chcete pásky přilepit.
2. Pásky jsou vybaveny oboustrannou lepicí páskou. Stačí tedy pouze strhnout ochrannou fólii a pásky přilepit k TV.
3. Zapojte USB konektor do USB zdířky na vašem televizoru.
4. Přepněte vypínač do polohy zapnuto a zapněte televizor.

Poznámka: Pásek lze zkrátit dle potřeby. Zkracujte jej pouze na místech se symbolem nůžek.

Je-li vypínač v poloze zapnuto, pásek se vždy rozsvítí společně se zapnutím televizoru. Dálkovým ovladačem jej můžete zapínat/vypínat, měnit režimy svícení a barvy.

Součást balení: 2x LED pásek, dálkový ovladač, návod

SK Návod na inštaláciu TV LED pásika Solight WM504

Ďakujeme za zakúpenie TV LED pásika Solight. LED pásik je určený na svetelnú dekoráciu televízorov a monitorov a zároveň pomáha predchádzať nadmernej záťaži očí a ich následnej únave pri sledovaní televízora v šere a v tme.

Inštalácia

1. Očistite plochy na zadnej strane televízora, kde chcete pásky prilepiť.
2. Pásiky sú vybavené obojstrannou lepiacou páskou. Stačí teda len strhnúť ochrannú fóliu a pásky prilepiť k TV.
3. Zapojte USB konektor do USB zdiery na vašom televízore.
4. Prepnite vypínač do polohy zapnuté a zapnite televízor.

Poznámka: Pásik je možné skrátiť podľa potreby. Skracujte ho iba na miestach so symbolom nožníc.

Ak je vypínač v polohe zapnuté, opasok sa vždy rozsvieti spoločne so zapnutím televízora. Diaľkovým ovládačom ho môžete zapínať / vypínať, meniť režim svietenia a farby.

Súčasť balenia: 2x LED pásik, diaľkový ovládač, návod.

EN Installation instructions for Solight WM504 TV LED strip

Thank you for purchasing the Solight TV LED strip. The LED strip is designed to add light decoration to televisions and monitors and also helps to avoid excess eye strain and tired eyes from watching television in dim light and darkness.

Installation

1. Clean the surfaces on the back of the television set where you want to stick the strip.
2. The strips have an adhesive band on each side. Just remove the protective film and stick the strips onto the TV.
3. Place the USB connector into the USB slot on your television set.
4. Set the switch to On and switch on the television set.

Note: The strip can be shortened as required. Shorten only at the points with the scissors symbol.

If the switch is in the On position, the strip always lights up when the television set is switched on. You can use the remote control to switch the strip on/off or change the lighting mode and colours.

Pack includes: 2x LED strip, remote control, instructions.

DE Installationsanleitung für Solight WM504 TV-LED-Streifen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Solight TV LED-Streifen entschieden haben. Der LED-Streifen ist für die Lichtdekoration von Fernsehern und Monitoren konzipiert und hilft gleichzeitig, eine übermäßige Belastung der Augen und eine anschließende Ermüdung beim Fernsehen in Dunkelheit und Dämmerung zu vermeiden.

Einrichtung

1. reinigen Sie die Stellen auf der Rückseite des Fernsehers, an denen Sie die Streifen anbringen möchten.
2. Die Bänder sind mit doppelseitigem Klebeband ausgestattet. Ziehen Sie einfach die Schutzfolie ab und kleben Sie die Bänder auf das Fernsehgerät.
3. Stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse an Ihrem Fernsehgerät.
4. Schalten Sie den Netzschalter ein und schalten Sie das Fernsehgerät ein.

Hinweis: Das Band kann nach Bedarf gekürzt werden. Kürzen Sie sie nur an den Stellen mit dem Scherensymbol.

Wenn der Netzschalter eingeschaltet ist, leuchtet der Streifen immer auf, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird. Verwenden Sie die Fernbedienung, um das Gerät ein- und auszuschalten und die Lichtmodi und Farben zu ändern.

Im Paket enthalten: 2x LED-Streifen, Fernbedienung, Anleitung

RO Instrucțiuni de instalare pentru Solight WM504 TV LED Strip

Vă mulțumim pentru achiziționarea benzii LED Solight TV. Banda LED este concepută pentru decorarea luminoasă a televizoarelor și monitoarelor și, în același timp, ajută la prevenirea oboselii excesive a ochilor și a oboselii ulterioare atunci când se urmărește televizorul în întuneric și întuneric.

Instalare

1. Curățați zonele de pe spatele televizorului în care doriți să lipiți benzile.
2. Benzile sunt echipate cu bandă adezivă dublă față. Pur și simplu desprindeți folia protectoare și lipiți benzile de televizor.
3. Conectați conectorul USB la mufa USB de pe televizor.
4. Treceți comutatorul de alimentare în poziția pornit și porniți televizorul.

Notă: Banda poate fi scurtată în funcție de necesități. Scurtați-l doar în zonele cu simbolul foarfecă.

Când comutatorul de alimentare este în poziția pornit, banda se va aprinde întotdeauna când televizorul este pornit. Folosiți telecomanda pentru a-l porni/opri, pentru a schimba modulele și culorile luminii.

Incluse în pachet: 2x benzi LED, telecomandă, instrucțiuni

HU Szerelési útmutató a Solight WM504 TV LED szalaghoz

Köszönjük, hogy megvásárolta a Solight TV LED szalagot. A LED-csíkot TV-k és monitorok fénydekorációjára tervezték, ugyanakkor segít megelőzni a szem túlzott megerőltetését és az azt követő fáradtságot, amikor sötétben és homályban tévéznek.

Telepítés

1. Tisztítsa meg a tévé hátoldalán azokat a területeket, ahová a csíkokat szeretné felragasztani.
 2. A szalagok kétoldalas ragasztószalaggal vannak ellátva. Egyszerűen húzza le a védőfóliát, és ragassza a szalagokat a tévére.
 3. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a TV USB-csatlakozójához.
 4. Fordítsa a hálózati kapcsolót bekapcsolt állásba, és kapcsolja be a TV-t.
- Megjegyzés: A szalag szükség szerint rövidíthető. Csak az olló szimbólummal jelölt területeken rövidítse meg.

Ha a hálózati kapcsoló bekapcsolt állásban van, a csík mindig világítani fog, amikor a TV bekapcsol. A távirányítóval be- és kikapcsolhatja, módosíthatja a fénymódokat és a színeket.

A csomag tartalma: 2x LED szalag, távirányító, használati utasítás.

PL Instrukcja montażu taśmy LED Solight WM504

Dziękujemy za zakup taśmy LED Solight TV. Taśma LED przeznaczona jest do dekoracji świetlnej telewizorów i monitorów, a jednocześnie pomaga zapobiegać nadmiernemu nadwyrażaniu oczu i późniejszemu zmęczeniu podczas oglądania telewizji w ciemności i mroku.

Instalacja

1. Oczyszcz miejsca z tyłu telewizora, w których chcesz przykleić paski.
2. Taśmy wyposażone są w dwustronną taśmę klejącą. Wystarczy odkleić folię ochronną i przykleić taśmy do telewizora.
3. Podłącz złącze USB do gniazda USB w telewizorze.
4. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji włączonej i włącz telewizor.

Uwaga: Taśmę można w razie potrzeby skrócić. Skróć ją tylko w miejscach oznaczonych symbolem nożyczek.

Gdy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji włączonej, pasek będzie zawsze świecił po włączeniu telewizora. Za pomocą pilota można go włączać i wyłączać, zmieniać tryby i kolory światła.

W zestawie: 2x taśma LED, pilot, instrukcja