



Használati utasítás

Kedves vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Annak érdekében, hogy biztonságosan szerezhesse meg a terméket és az Ön teljes megalégedésére, kérjük, olvassa el és kövesse figyelmesen ezeket az utasításokat. Így elkerülheti a nem megfelelő használatot vagy a károsodást. Kerülje el a készülék illetéktelen használatát, és mindig tartsa be az elektromos készülékek kezelésére vonatkozó összes egyezményt. Kérjük, gondosan tárolja ezt a használati utasítást. Ez a készülék kizárólag háztartási vagy szobán belüli használatra szolgál. Ezt a terméket csak felnőttek használhatják. Ezt a terméket soha nem szabad magas páratartalomnak kitenni (például fürdőszobában), és nem szabad folyadékokkal érintkezni. Az interferencia elkerülése érdekében korlátozza a háztartási vagy számítógépes berendezések közelségét vagy érintkezését.

Jellemzők:

- 5 gomb: °C/°F és SNZ.
- 12/24 órás formátumú idő kijelző
- Ébresztő és szundi funkció
- Beltéri és kültéri hőmérséklet
- MAX/MIN hőmérséklet-előzmények
- °C/°F átállítás
- Hőmérsékleti tartomány: beltéri - 10 °C +50 °C (+14°F -- +122°F)
kültéri - 50 °C +70 °C (-58°F -- +158°F)
- LR54, LR1130 elem (tartozék)

Működési utasítás:

1. Időbeállítás

Nyomja meg a SET gombot 3 másodpercig a 12/24 órás formátum kiválasztásához, 24 órás formátum az alapértelmezett, nyomja meg a UP gombot a 12 órás formátum kiválasztásához, nyomja meg újra a UP gombot a 24 órás formátumra való váltáshoz (folyamatos újrafelhasználás).

Nyomja meg a SET gombot, az óraszámok villognak, nyomja meg a FEL vagy a LE gombot az óra beállításához.

Nyomja meg a SET gombot, a perc villog, nyomja meg a UP vagy DOWN gombot a perc beállításához, majd nyomja meg ismét a SET gombot a megerősítéshez és a kilépéshez.

2. Ébresztés és szundi beállítása

Riasztás beállítása

Nyomja meg a SET gombot az ébresztési idő ellenőrzéséhez.

Nyomja meg a SET gombot 3 másodpercig, a riasztás órájának számjegyei villognak, és nyomja meg a FEL vagy a LE gombot a riasztás órájának beállításához. Nyomja meg ismét a SET gombot, a perc számjegyei villognak, és nyomja meg a FEL vagy a LE gombot a riasztás percének beállításához.

Nyomja meg a SET gombot a beállított riasztási idő ellenőrzéséhez.

Nyomja meg a SET gombot, hogy visszatérjen az aktuális idő kijelzéséhez.

Riasztás be/kikapcsolás beállítása

A riasztás beállítása után nyomja meg az SNZ gombot a riasztás beállításához.

Nyomja meg az SNZ gombot 3 másodpercig a riasztás be-/ kikapcsolásához. *Szundi beállítása*

Riasztáskor nyomja meg az SNZ gombot a riasztás leállításához és a szundi bekapcsolásához egyidejűleg, 8 perces időközlel; bármely más billentyű megnyomásával kikapcsolhatja a riasztást, és ugyanazon a napon nincs riasztás.

3. Hőmérséklet

----- Nyomja meg az UP gombot, majd a MAX előzményrekordok a beltéri és kültéri hőmérséklet kijelzéséhez: a "MAX" kijelzés megjelenésekor az LCD kijelzőn nyomja meg a SET gombot a törléshez, és a kijelző a MAX-ról a és 15 másodperc múlva visszatér az aktuális hőmérséklet kijelzéshez, vagy nyomja meg kétszer az UP gombot a visszatérni az aktuális hőmérsékletre.

Nyomja meg kétszer az UP gombot, majd a MIN előzményrekordok a beltéri és kültéri hőmérsékletek megjelenítésével: a "MIN" kijelzéssel az LCD kijelzőn, nyomja meg a SET gombot a törléshez és a kijelző változik a MIN-ról a és 15 másodperc múlva visszatér az aktuális hőmérsékletre, vagy nyomja meg az UP gombot a visszatéréshez jelenlegi hőmérséklet.

A normál időmegjelenítési módban nyomja meg a "°C/°F" gombot a °C/°F egység átkapcsolásához.

Megjegyzés: ha a hőmérséklet magasabb, mint a maximális vizsgálati tartomány, HH.H jelenik meg; ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint a minimális vizsgálati tartomány, LL.L jelenik meg.

A termék a hatályos előírásoknak megfelelően CE (megfelelőségi nyilatkozat) tanúsítvánnyal rendelkezik. Kérésre a gyártónál: info@solight.cz, vagy letölthető a shop.solight.cz weboldaltól. Gyártó: Soliht Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Csehország.