




108 FUNKCJI ŚWIECENIA



1. Włącz/wyłącz
2. Zwiększanie prędkości działania wybranego trybu świecenia
3. Włączenie poprzedniego trybu świecenia.
4. Program auto (prezentowane są po kolei wszystkie tryby świecenia)
5. Włączenie kolejnego trybu świecenia
6. Zmniejszenie intensywności koloru
7. Zmniejszenie prędkości działania wybranego trybu świecenia
8. Zwiększenie intensywności koloru
9. Parowanie pilota ze sterownikiem
10. Kolor biały
11. Tryb ustawień
12. Kolor czerwony
13. Kolor zielony
14. Kolor niebieski
15. Kolor żółty
16. Kolor błękitny
17. Kolor fioletowy

UWAGA!

Przyciski R, G, B mogą nie odpowiadać kolorom, którym powinny być przypisane. W razie potrzeby można je właściwie zaprogramować. W tym celu przytrzymaj przycisk 11 (tryb ustawień) przez 3-5 sekund, aż pasek LED lekko przygaśnie. Następnie naciskaj przycisk R tyle razy, aż pasek zaświeci się na czerwono. Następnie naciskaj G, aż pasek zaświeci się na zielono. W trzeciej kolejności naciskaj B, aż pasek zaświeci się na niebiesko. Zakończ naciskając przycisk 11 (tryb ustawień). Przyciski R, G, B zostały właściwie zaprogramowane.



MAGIC

PASEK LED

