

## M453B - Digitális termosztát STC-3018 tartomány -55°C~120°C,

### 230V AC Felhasználói kézikönyv

Kedves Ügyfeleink!

Köszönjük a bizalmát és a termék megvásárlását. Ez a használati utasítás a termékhez tartozik. Fontos utasításokat tartalmaz a termék üzembe helyezéséhez és működtetéséhez. Ha továbbadja a terméket más személyeknek, győződjön meg róla, hogy ezt a kézikönyvet is átadja nekik. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, hogy bármikor újra elolvashassa!

#### Leírás:

Kettős termosztát külső hőmérsékletszondával és egy áramkör kimeneti relével. Lehetővé teszi a szabályozást  
Lehetővé teszi a szabályozást  
hőmérséklet -50°C ~ 99,9°C tartományban, 0,1°C-os felbontással. Kettős kijelző.

#### Specifikációk:

Teljesítmény:

230VAC

Teljesítmény: 3W

Állítható hőmérséklet: -55°C ~ 120°C

99,9°C-ig 0,1°C-os felbontással, 100-120°C-ig 1°C-os

felbontással Hőmérsékletmérés pontosság: ±1%

Hőmérsékletérzékelők: ellenállásos NTC, 10kohm, 0,5%,  
vezetékek 1m, vízálló Relé kapcsoló érintkezők: 230VAC 10A  
(ellenállásos terhelés)

Működési hőmérséklet:

0~60°C Méretek:

75×34.5×85mm

Szerelőnyílás: 71×29mm

Súly: 138g

#### Használati utasítás:

A termosztát elindításához nyomja meg az RST gombot 3 másodpercig. Ha újra megnyomja 3 másodpercig, kikapcsol.

A termosztát áramellátáskor automatikusan bekapcsol.

Az S gomb 3 másodperces megnyomásával a termosztát beállítási üzemmódba kerül, ismételt megnyomásával a piros kijelző villog, és a nyílbillentyűkkel kiválasztható a kívánt érték.

P0 - Üzem mód - H/C, fűtés/hűtés, (gyárilag fűtés) P1 -

Hiszterézis, 1°C ~ 10°C, (gyárilag 2°C)

P2 - Felső akusztikus riasztás beállítása -55~120°C, (gyárilag 80°C) P3 -

Alsó akusztikus riasztás beállítása -55~120°C, (gyárilag -55°C)

P4 - Hőmérséklet kalibrálás, összehasonlítás és esetleges beállítás a tényleges hőmérséklettel, -10°C ~ 10°C, (gyárilag 0°C) P5 - Időkésleltetés, 0~60 perc, (gyárilag 0 perc)

Az RST gomb hosszú megnyomásával a termosztát be/ki

kapcsolható. A termék nem különállóan működő egység, szakszerű

beszerelést igényel.

#### Figyelmeztetés:



Ha megjelenik az LLL üzenet, és nem tudja beállítani egyik paramétert sem, akkor ezt visszaállíthatja a nyílombok lenyomásával és nyomva tartásával, amíg a kijelzőn nem jelenik meg az összes 8-as, ezután minden újra beállítható.

### **Karbantartás és tisztítás:**

A termék nem igényel karbantartást. A tok tisztításához csak vízzel enyhén megnedvesített puha ruhát használjon. Ne használjon súrolószereket vagy kémiai oldószereket (festék- és lakkhígítók), mivel ezek károsíthatják a termék házát.

**Újrahasznosítás:**

Elektronikus és elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A termék élettartamának végén a hulladékot a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa. Mentsd meg a környezetet és járulj hozzá a környezet védelméhez!

**Garancia:**

Erre a termékre 24 hónapos garancia vonatkozik. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelésemből, balesetből, elhasználódásból, a használati utasítás be nem tartásából vagy a termék harmadik fél általi megváltoztatásából eredő károkra.