



Felhasználói kézikönyv

CZ - Philips HUE® a Koninklijke Philips N.V. védjegye Gyártó és importőr -
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.eu | www.immaxneo.com



Köszönjük a vásárlást
Immax NEO SMART mágneses érzékelő ablakokhoz és
ajtókhoz

Arra törekszünk, hogy folyamatosan minőségi termékeket hozzunk létre, amelyek célja az Ön otthonának fejlesztése. Látogasson el a www.immaxneo.cz weboldalunkra, ahol megtekintheti az összes Immax NEO intelligens otthoni terméket. Köszönjük, hogy az Immax NEO-t választotta!

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓ

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. Ez a termék apró mágneseket és más apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladást vagy sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátorból szivároghatnak káros vegyi anyagok, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy azt a területet, ahol az akkumulátort tárolják. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok szemmel vagy bőrrel érintkezzenek. Bármelyik akkumulátor megrepedhet vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy egyéb túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok helytelen kezelése által okozott sérülések kockázatának csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.
- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki a készülékben lévő összes elemet.
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül telepítsék az elemeket.
- Kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait az akkumulátorok megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan.

MEGJEGYZÉS: A használt elemeket újrahasznosító központban kell megsemmisíteni. Ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék beszerelése előtt óvatosan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes felületek nem alkalmasak a 3M öntapadó szalaggal történő rögzítésre.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék nem csatlakoztatható felügyelt biztonsági rendszerhez. Az Immax NEO nem vállal felelősséget a termék használata közben bekövetkező károkért, vandalizmusért, lopásért vagy egyéb cselekményekért.

FIGYELMEZTETÉS: Tartsa az elemeket gyermekek elől elzárva. Ez a termék gombelemeket tartalmaz. A gombelem lenyelése súlyos belső égési sérülések okozhat, amelyek 2 órán belül halálhoz vezethetnek. Csecsemők és kisgyermekek elől elzárva tartandó. Az akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz. A nem megfelelő típusú akkumulátor használata az akkumulátor szétrobbanását és a termék károsodását okozhatja. Kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat.

A BÁLÁZÁS TARTALMA




- Mágneses érzékelő ablakokhoz és ajtókhoz 3x
- Csavarok tiplivel 6x
- Reset pin 3x
- Felhasználói kézikönyv

1x Gyorsindítási

útmutató Android és



iOS alkalmazás

1. lépés:
Töltse le az Immax NEO alkalmazást az Apple Store-ból vagy a Google Play áruházból.



2. lépés:
Hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be az alkalmazásba.

3. lépés:
Az alkalmazásban kattintson a + ikonra egy érzékelő hozzáadásához.



4. lépés:
Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

a kiállítás bemutatása

Az Immax NEO SMART mágneses ajtó- és ablakérzékelő riasztja Önt, ha ajtót vagy ablakot nyitnak.

LED kijelző
Ha az érzékelő nincs megfelelően párosítva az Immax átjáróval NEO, a LED másodpercenként körülbelül egyszer villog. Az Immax NEO átjáróval való párosítás után a LED kialszik.

Lyuk az alaphelyzetbe állításhoz
Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot (tűs lyuk), miután 3 másodpercig, majd engedje fel a gombot, miután a LED-kijelző gyorsan villog. Immax NEO SMART mágneses érzékelő az ablakok és ajtók esetében visszaáll a gyári beállításokra. A LED-kijelző másodpercenként egyszer villog, amíg a hálózatot keresi.


Ha az érzékelőt kiveszik a tartóból, akkor a riasztó kapcsoló működésbe léphet, jelzi, hogy az érzékelőt manipulálták.

INSTALÁCIÓ

FONTOS:
Zárt állapotban az érzékelő és a mágnes közötti távolság nem haladhatja meg az 1,5 cm-t. Az érzékelőt nem szabad fémkeretre szerelni. Az érzékelőt csak beltérben szabad felszerelni.

A mágneses ajtó- és ablakérzékelő ajtóra vagy ablakra szerelhető.

Csavarozza a konzolt csavarokkal vagy kétoldalas 3M ragasztószalaggal az előre kiválasztott helyre.



Akassza fel az érzékelőt a tartóra, és rögzítse a mágnest az ajtóra vagy ablakra.

SZOLGÁLTATÁS

Ez a mágneses érzékelő ablakokhoz és ajtókhöz csak az Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM rendszerrel működik.

Győződjön meg arról, hogy az Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM megfelelően van-e beállítva és működik-e rendesen.

Távolítsa el a szigetelő műanyag fóliát az akkumulátorról.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot (tűs lyuk) 3 másodpercig, miután a LED kijelző gyorsan villogni kezd, engedje fel a gombot. Az Immax NEO SMART mágneses ablak- és ajtóérzékelő visszaáll a gyári beállításokra.

Nyomja meg a "+" gombot az Immax NEO-ban, és kövesse az utasításokat az érzékelő hozzáadásához.

A mágneses érzékelőnek párosítási állapotban kell lennie. A LED-kijelző másodpercenként körülbelül egyszer villog. Ha az érzékelőt sikeresen párosították az Immax NEO átjáróval, a LED-kijelző körülbelül 10 másodpercig világít, majd kialszik.

útmutatók a problémák megoldásához

Az érzékelő a telepítés után offline

Ha az érzékelők a telepítés után az alkalmazásban offline-ként szerepelnek, akkor lehet, hogy túl messze vannak az Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM-tól. Próbálja meg az Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM-ot közelebb helyezni az érzékelőhöz vagy az érzékelőt az Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM-hoz.

Ha a mágneses ablak- és ajtóérzékelő nem működik, ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve, és hogy megfelelően van-e beszerelve. Ha szükséges, cserélje ki az akkumulátort.

Téves riasztás

Győződjön meg arról, hogy a mágneses érzékelő jól van-e rögzítve a konzolra, és hogy az érzékelő manipulálása esetén nem történik-e téves riasztás.

KARBANTARTÁS

Az akkumulátor cseréje

Maga az alkalmazás figyelmeztet, ha a készülék akkumulátora majdnem lemerült. Az akkumulátor cseréjéhez először kapcsolja ki az otthoni biztonsági rendszert, hogy elkerülje a nem kívánt riasztásokat.

Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot (tűs lyuk) 3 másodpercig, miután a LED kijelző gyorsan villogni kezd, engedje fel a gombot. Az Immax NEO SMART mágneses ablak- és ajtóérzékelő visszaáll a gyári beállításokra. A LED-kijelző másodpercenként egyszer villog, amíg a hálózatot keresi. Ezután kövesse az alkalmazásban található utasításokat az Immax NEO SMART mágneses ablak- és ajtóérzékelővel való párosításhoz.

Frissítések ellenőrzése

Az Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM készülékkel párosított összes eszköz automatikusan frissül a szoftverrel.

FCC-rendelet

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. cikkének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

Ez a berendezés nem okozhat káros interferenciát.

Ez a berendezés minden interferenciát elfogad, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

FIGYELMEZTETÉS: A termék módosítása vagy módosítása nem engedélyezett. A módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. cikke szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciákat generál, használ és sugározhat, ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, és zavarhatja a rádióforgalmat. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia.

Ha ez a berendezés a rádió- vagy televízió vételt zavarja, ami a berendezés ki- vagy bekapcsolásával kimutatható, a felhasználónak meg kell próbálnia az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel kijavítani:

- A vevőantenna tájolásának vagy helyének megváltoztatása.
- Helyezze a készüléket távolabb a vevőtől.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől.

HAND

2 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA

A garancia nem terjed ki a normál elhasználódásra, az izzókra vagy az akkumulátorokra. Ha bizonytalan, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy látogasson el a www.immaxneo.cz weboldalra.

zIgBEE

Vezeték nélküli protokoll: Zigbee 3.0

Ez az eszköz a Zigbee Alliance által teljes mértékben tanúsított, és e g y ü t t m ű k ö d i k más, a Zigbee Alliance által tanúsított nyílt rendszerekkel.

SpEcIfIkAcE

Szín: fehér

Elem: CR2032

Jegyzőkönyv: Zigbee 3.0

Frekvencia: 2400MHz~2483,5MHz

Maximális RF kimeneti teljesítmény: -2dBm±1dBm

Méretek: érzékelő 40,6 x 30,6 x 17,3 mm - mágnes 40,6 x 14,6 x 16,3 mm

