


ASZTALI LÁMPA




MANUÁL

Termékleírás

1. LED technológiájú fény, egyenletes és lágy fény a szemnek
2. Nagy teljesítményű LED fényforrás, nagyobb fényerő és nagyobb fényerő.
3. A fényerőszabályzó nagy érzékenységgű érintésvezérlése elegáns vezérlési élményt nyújt.
4. A három fokozatban állítható fényerő alkalmas a különböző nappali jelenetekhez.
5. Könnyebb a dobozba tenni, rugalmas lámpakar, különböző szögben világíthat az Ön igényei szerint.
6. Energiatakarékosság: alacsony energiafogyasztás, alacsony degradáció, akár 80% energiamegtakarítás.
7. Környezetbarát: nem tartalmaz higanyt és ólmot, nem szennyezi a környezetet, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és környezetbarát életet teremt.
8. Nincs törekeny üvegelem, biztonságosabb és kényelmesebb.
9. Hosszú élettartam (több mint 30 000 óra).
10. Nagy felbontású VA képernyő, amely naptárral és ébresztőórával rendelkezik.

Útvonalterv




A lámpakar működési területe


1. A szög beállításakor ügyeljen az alapra.
2. A lámpa 150 fokos tartományban állítható (túlbeállítás esetén eltörhet).

Útvonalterv

Csatlakoztassa az adaptert a lámpa hátuljához.



Nyomja meg a gombot a lámpa ki/bekapcsolásához.




Útvonalterv



Az akkumulátor cseréje

Funkciók

Hőmér
séklet
Ébreszt
óra



Fokozatok

Nap funkció

Órák

Jegyzőkönyv

Dátum A hét napja

Naptár és ébresztő beállítások



Dátum és idő beállítások

1. Normál üzemmódban nyomja meg a SET gombot, kattintson a dátum- és időbeállításokra, nyomja meg ismét a SET gombot, és állítsa be a dátumot a következőképpen: órák-percek-év-hónap.
2. Nyomja meg a FEL és a LE gombot a hét napjának beállításához.
3. A beállítási módban nyomja meg a MODE gombot, vagy ha 60 másodpercen belül nem végez semmilyen műveletet, akkor visszatér a beállítási módból, és megjelenik az idő.
4. Normál üzemmódban nyomja meg a FEL gombot a 12 és 24 órás formátum megváltoztatásához.

Szundi üzemmód beállítása

1. Normál üzemmódban nyomja meg a MODE gombot a riasztási üzemmódba való belépéshez.
2. Riasztási üzemmódban nyomja meg a SET gombot a riasztási beállítások megnyomásához, majd nyomja meg újra a SET gombot a következő beállításhoz, a beállítások sorrendje az alábbiakban látható:
órák-percek-évek-hónapok
3. A beállítások mentéséhez nyomja meg a FEL és a LENYÍL gombokat.
4. Riasztási üzemmódban nyomja meg a FEL és a LENYÍL billentyűket a szundi és az ébresztés megnyitásához és bezárásához, nyomja meg őket újra a következő funkcióhoz, a sorrend a következő:
riasztás nyitása - szundi nyitása - riasztás és szundi zárása
5. A beállított idő elérésekor a riasztás 1 percig cseng, a beállított alvásidőnél a riasztás is megszólal, a riasztás leállításához nyomja meg a SET gombot vagy bármelyik gombot.

Műszaki adatok

Színhőmérséklet	5000-6000K
Színvisszaadási index	>80Ra
Tápfeszültség bemenet	5V 1A
Anyag	ABS+ GUMI
Fényáram	>200LM
Teljesítmény	5W

Garanciakártya

Alkalmazható:

- A vásárlástól számítva a felhasználónak egy év ingyenes javítási jog áll rendelkezésére normál használat esetén. Egy év elteltével minden egyes rész után díjat kell fizetni.
- Alkatrészcsere esetén cégünk alkatrészárlistája szerinti díjat számítunk fel.
- A következő esetekre nem vonatkozik a garanciaidőn belüli ingyenes javítás
 - Természetes földrengések, patkányok és rendellenes használat okozta károk.
 - Szállítás, leejtés és helytelen tárolás okozta károk.
 - Fogyóeszközök, mint például pótalkatrészek, elemek, izzók stb.
 - A jótállási információk nyilvántartása nem teljes, nincs a vásárlás dátuma vagy annak az üzletnek a pecsétje, ahol a terméket vásárolták stb.
 - Természetes okok, mint például a páratartalom, kénes terület, magas sótartalom, könnyen korrózióra hajlamos terület stb.
 - A terméket nem az utasításoknak megfelelően használják.
 - Különleges ajánlat.
- A felhasználónak javításra történő visszaküldéskor gondoskodnia kell arról, hogy a LED-lámpa megfelelően legyen becsomagolva, hogy a szállítás során ne sérüljön meg.
- A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó helytelen szétszerelése által okozott károkért.

Fontos!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, töltsse ki ezt az űrlapot megfelelően, köszönjük!

Név:
Cím:
Telefonszám:
Számla száma:
A vásárlás dátuma:
Termékszám:
Forgalmazó:
Megjegyzés: Ez a mező kereskedői bélyegzőt igényel
Megjegyzés: Kérjük, őrizze meg ezt a jótállási jegyet a javításhoz.

Figyelem!

- Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a terméket saját maga.
- A normál működés fenntartásához használja a kereskedő által megadott adaptert és hálózati csatlakozót.
- A lámpa sérülésének elkerülése érdekében ne állítsa túl a csuklós részeket.
- Ne használja a lámpát magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Kérjük, ne nézzen közvetlenül a LED fényforrásba, hogy elkerülje a szemkárosodást.
- Az alábbiakban felsorolt feltételek bekövetkezése esetén húzza ki a tápkábelt, és hagyja abba a lámpa használatát (szükség esetén hívjon segítséget):
 - a tápkábel vagy a dugó elszakadt
 - a lámpatartó nedves vagy lefröcskölődött
 - a lámpacsukló eltörött
 - a lámpatartó füstöl vagy szikrázik
 - a LED izzó rendellenes villogása vagy kipukkanása