


1 Tanulási kód párosítás: a vevőkészülék lesz csatlakoztatva a hatalom, hosszan nyomja meg a "hangerő gomb" 3 másodperc után hallja "ding dong, ding dong" két hangot a párosítási módba, akkor kell párosítani az adó a vevővel a sugárzás, miután a vevő kiadja ". Ha nincs sikeres vétel, vagy 5 másodpercen belül nem jelenik meg az adó jele, a párosítási mód automatikusan kilép.



2 Kódpárosítás törlése: "Bim bam, bim bam", majd engedje el a kezét, hogy törölje az összes kód párosítást a készülékben, ezután az összes adó letiltódik, és újra kell párosítani.

