


1 A párologtatási kódok megtanulása: kapcsolja be a vevőkészüléket, tartsa lenyomva a "hangerő gombot" 3 másodpercig, majd hallja a "ding dong, ding dong" két hangot a párologtatási üzemmódban, a kézibeszélőt a vevőkészüléknek párologtatnia kell, ahogy kibocsátja, végül a vevőkészülék kibocsátja ". Ha nem sikerül a jelet fogadni, vagy ha az automatából érkező jel több mint 5 másodpercig nem jelenik meg, az automata kilép a párologtatási üzemmódból.



2 Párakódok tisztítása: Ha a vevőegység ki van kapcsolva, a hangerőszabályzó gombot nyomva tartva kapcsolja be, amíg nem hallja a "bim bam, bim bam" hangot. Ezt követően mozgassa a kezét, hogy törölje a készülékben lévő összes párologkódot. Az idő letiltásra kerül, és a kódokat újra kell aktiválni.

