

Kedves vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be az alábbi utasításokat a termék biztonságos használata és teljes megelégedésének biztosítása érdekében. Ez segít elkerülni a nem rendeltetésszerű használatot vagy sérülést is. Kerülje el a készülék szakszerűtlen kezelését, és mindig kövesse az elektromos készülékek használati elveit. Tárolja ezeket az utasításokat biztonságos helyen.

Leírás

• tápegység: 230V AC • -20°C és +50°C között • védelmi osztály: IP44 (kültéri és beltéri használatra) • 8 fénymód (villogó, fénykeverés, halványítás stb.) az utoljára használt fénymód bekapcsolása után aktiválódik • időzítő 6h/18h - a bekapcsolást követő 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol és újra bekapcsol 18h után • beltéri és kültéri használat

Figyelem

1. Először csomagolja ki a lámpákat a dobozból, és tekerje le teljesen, mielőtt a konnektorba dugja és bekapcsolja. Ez megakadályozza a túlzott túlmelegedést és az esetleges tüzet.
2. Ezek a lámpák használat közben felforrósodnak. Ezért ne helyezze őket más hőforrások közelébe, és ne takarja le őket.
3. Ne használja a lámpákat, ha azok bármilyen módon megsérültek, beleértve a kábelt is, vagy ha rövidzárlat vagy nagyfeszültségű túlfeszültség történt.
4. Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. Soha ne csatlakoztassa a lámpákat vagy azok bármely részét az elektromos hálózathoz vagy más termékhez.
5. A termék megfelel az IP44 védelem osztálynak, és alkalmas kültéri használatra.
6. A lámpák tisztításához használjon nedves törlőkendőt, és először mindig húzza ki a hálózati csatlakozót. Használat előtt hagyja teljesen megszáradni a lámpákat.
7. Ne manipulálja a vezetékeket, mert ez rövidzárlatot, tüzet vagy sérülést okozhat.
8. Válassza le a lámpákat az elektromos hálózatról, amikor nem használja.
9. Ez a termék nem játék! Tartsa távol gyermekektől.
10. Védje a környezetet. Ha már nem használható, dobja ki a terméket a tervezett gyűjtőhelyen. Ne dobja ki a szokásos háztartási hulladékkal.
11. A terméket csak felnőttek használhatják. Kerülje az otthoni és számítógépes elektronika közelségét vagy érintkezését.

Fény/villogási módok: kombinációk, hullámok, sorozat, lassú világítás, gyors villogás, lassú elhalványulás, villogás, folyamatos bekapcsolás. Az üzemmódokat a vezérlőgombon lehet váltani. A beépített memóriachip biztosítja, hogy az utoljára használt mód a lámpák kigyulladás után aktiválódjon bekapcsoláskor.

Az **időzítő** automatikusan be- és kikapcsolja a lámpákat. Kapcsolja be a gomb hosszú megnyomásával a hálózati adapteren. Az aktivált időzítőt a gomb jelzőfénye jelzi. Az időzítő a következőképpen működik. Az aktiválás után a lámpák hat órára bekapcsolnak. Aztán a fények tizennyolc órára ki vannak kapcsolva, és ez mindaddig így funkcionál, amíg ki nem kapcsolja az időzítőt.