

HASZNÁLATI UTASÍTÁS - Govee Flow Plus Smart Lighting Light Bar - H6056 modell

Biztonsági utasítások

Olvassa el és tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

A könnyű rudak nem vízállóak. Ne tegye ki őket fröccsenő víznek vagy vízcseppeknek.

Az üzemi hőmérsékletnek -10° és 45° között kell lennie.

A fényrudak belső fényforrását nem lehet kicserélni. Sérülés esetén a fényrudakat ki kell cserélni.

Ne engedje, hogy a gyermekek maguk telepítsék a fényrudakat.

Ne szereljen fényrudakat hőforrások közelébe.

A külső fényerőszabályzók nem használhatók könnyű rudakkal.


Ne szereljen fel fényrudokat potenciálisan veszélyes források (pl. gyertyák, folyadékkal töltött tárgyak) közelébe.

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Govee Flow Plus-t választotta. A Govee Flow Plus élénk környezeti fényt biztosít, tökéletes tv-khez és számítógép képernyőkhöz. Intelligens audioteknológiánk tökéletesen szinkronizálja a videojátékok vagy filmek által kibocsátott hangokat fényekkel, jelentősen gazdagítva a vizuális élményt.

A csomag tartalma

Könnnyű rúd	2
Vezérlőegység	1
Hálózati adapter	1
Asztali rögzítőtartó	2
Csatlakoztatás a képernyőre való felszereléshez	2
Felhasználói útmutató	1
Szervizkártya	1



riadiaca jednotka

Iránzó rendszer

Be és kikapcsoló gomb

A Színek gombja

A zene gombja

Értesítő- ellenorzo jelzo

Be- és kigomb

Nyomja meg a gombot a be- és kikapcsoláshoz

Szín gomb

Nyomja meg a szín beállításához

Zene/Dimmer gomb

Nyomja meg a gombot a zenei módba való belépéshez.


Hosszan nyomja meg a gombot a fényerő beállításához.

Ellenőrző lámpa

a. A piros fény azt jelzi, hogy a készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz.

b. A kék fény azt jelzi, hogy az eszköz sikeresen csatlakozott a hálózathoz.

c. Nincs bekapcsolva. A készülék nincs bekapcsolva, vagy megsérülhet.



svetelná tyč

1. Fényrúd



držiak na montáž na stôl

Asztali tartókonzol



držiak na upevnenie k obrazovke

Képernyőrögzítő konzol



Az eszköz telepítése

Helyezze a fényrúdot az asztal mindkét oldalára, vagy rögzítse őket a TV/számítógép hátuljához a szerelőkonzol segítségével.

Helyezze be a fényrúd kábelt és a fényképezőgépet a vezérlőegység megfelelő aljzataiba.

Kapcsolja be az adaptert, és csatlakoztassa a vezérlőegységhez.

A telepítés befejeződött!



Eszköz párosítása a Govee Home alkalmazással

Amire szüksége van:

A 2,4 GHz-es és 802,11 b/g/n sávokat támogató Wi-Fi mérők nem támogatottak.

Töltse le a Govee Home alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszköz) vagy a Google Playről (Android-eszközök). Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban található "+" ikonra, és keressen a "H6056" kifejezésre. Koppintson az eszköz ikonra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez



Govee Home alkalmazás

Előírások

Üzemi feszültség	AC 100-240V
Bemenet	12V/1.5A
Lumen	400lm
Színek	RGBICWW
Színhőmérséklet	2200-6500K
Kamera pixelek száma	2M
Üzemi hőmérséklet	-10° és 45° között

Hibaelhárítás

1. Nem tudja csatlakoztatni a készüléket a Govee Home alkalmazáshoz?

Győződjön meg arról, hogy az eszköz be van kapcsolva.

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van az okostelefonján, vagy próbáljon meg csatlakozni egy másik okostelefonnal.

Az első csatlakozáskor győződjön meg arról, hogy az okostelefon közel van a készülékhez.

Ha a csatlakozási hiba továbbra is fennáll, távolítsa el a csatlakoztatott eszközt az alkalmazás "Saját eszközök" lapjáról. Ezután csatlakozzon újra a Govee Home alkalmazáshoz a fenti utasítások követésével.

2. A készülék elvesztette a kapcsolatot?

Győződjön meg arról, hogy az eszköz be van kapcsolva.

Csökkentse a készülék és az útválasztó közötti távolságot 50 lábnál kisebbre, majd csatlakoztassa újra.

Ha az eszköz továbbra is elveszíti a kapcsolatot, távolítsa el a csatlakoztatott eszközt az alkalmazás "Saját eszköz" lapjáról. Ezután csatlakozzon újra a Govee Home alkalmazáshoz az előző utasításoknak megfelelően.

3. A zene mód szinkronizálási hatása nem működik megfelelően.

Győződjön meg arról, hogy a vezérlődoboz közel van a zeneforráshoz, ami segít a mikrofonnak a hangok jobb rögzítésében.

4. Több felhasználó is vezérelhet egyetlen eszközt?

Ha egynél több felhasználó szeretné irányítani ugyanazt az eszközt, győződjön meg arról, hogy mindannyian ugyanazt a fiókot használják.

Támogatási e-mail: info@tygotec.eu

Megfelelőségi információk

NYILATKOZAT AZ UNIÓS SZABÁLYOK BETARTÁSÁRÓL:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eu-s megfelelőségi nyilatkozat egy példánya elérhető a www.govee.com/ honlapján.

Az EU kapcsolattartó címe:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkofferstraße 18, 10247 Berlin, Németország