

HASZNÁLATI UTASÍTÁS - Govee Wi-Fi RGBIC Smart LED-ellenálló szalag 10m - H619C modell

Biztonsági utasítások

Olvassa el és kövesse az összes biztonsági utasítást:

A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel használja.

Tartsa a terméket éles tárgytól vagy erős maró vegyi anyagoktól elzárva.

Amikor a beépítés során fénycsíkokat hajlít, kerülje a LED-alkatrészek hajlítását, mivel ez befolyásolhatja a termék élettartamát.

A fénycsík rögzítése előtt távolítsa el a szögeket, fémeket vagy más vezetőképes tárgyakat a telepítési felületről, mivel rövidzárlat léphet fel.

Ne szerelje be a fénycsíkot hőforrások közelébe.

Ne engedje, hogy a gyermekek maguk telepítsenek fénycsíkot.

Ne szerelje fel a fénycsíkot potenciálisan veszélyes források közelébe (pl. gyertyák, folyadékkal töltött tárgyak).


Kapcsolja ki a fénycsíkot a bekapcsolás előtt.

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Govee RGBIC LED szalagokat választotta. Ez a termék 10m RGBIC fényvel van felszerelve, és támogatja az alkalmazást, a hangot (Alexa / Google Assistant). Az RGBIC a Govee legújabb könnyű képalkotó technológiája. A fejlett IC chipeknek (független vezérlés) köszönhetően a fénycsík minden szegmense önállóan állítható, hogy élénk színeket hozzon létre a szivárványból.

A csomag tartalma

LED szalag	1
Hálózati adapter	1
Használati utasítás	1
Szervizkártya	1



Villany be és kikapcsolása

A gomb megnyomásával í szín között tud váltani

A gomb megnzomásával a zene módba kapcsol átt

Ha megnzomja a gombot es megtartsa 6 fokozatú világosság koszt válthat

Az eszköz telepítése

Telepítés előtt

Bontsa ki a jelölőnégyzetet, és jelölje be a csomagolási lista összes cikkét.

Kapcsolja be a fénycsíkot, és győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva.



1. Torolja meg a felületet hogy tiszta és száraz legyen.
2. Húzza le a ragasztófolját és utána alaposan ragasztja ahová szeretné a stallagot.
3. Húzza le a ragasztófolját az irányító egységről és helyezze el közel oda ahonnan ered a zene.
4. Most már bekapcsolhatja a LED szallagot használatra készen.

Eszközök párosítása a Govee Home-tal

Amire szüksége van

Wi-Fi router 2,4 GHz-es és 802,11 b/g/n sávokkal. Az 5 GHz-es sáv nem támogatott.

Párosítási utasítások

Töltse le a Govee Home alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Playről (Android eszközök). Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonján.

Nyissa meg a Govee Home alkalmazást, és koppintson a jobb felső sarokban található "+" ikonra.

Válassza a "H619C" lehetőséget az eszközök listájából.

Koppintson az eszköz ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.



Govee Home alkalmazás

Vezérelje a készüléket a hangjával

Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson az eszköz ikonra a részletek oldal megnyitásához.

Koppintson a jobb felső sarokban található beállítások ikonra.

Válassza az Útmutató lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék hanggal történő vezérléséhez.

Előírások

Hossz	10m
A színek	RGBIC
Vízállóság	(az adapter és a vezérlőegység nem vízálló)
Vezérlési beállítások	Alkalmazás, vezérlőegység, hangvezérlés
Tápegység	Adator 24V

Hibaelhárítás

1. A ragasztószalag nem elég erős.

Győződjön meg arról, hogy a telepítési felület tiszta és száraz.

A szalag ragasztása után nyomja meg erősen.

Erősítse meg a telepítést további klipekkel és szalaggal.

2. Nem lehet csatlakozni a Bluetooth-hoz.

Ne hagyja ki a Bluetooth-kapcsolatot az alkalmazásban.

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van az okostelefonján.

Előfordulhat, hogy okostelefonja nem kompatibilis a Govee Home alkalmazással. Próbáljon meg egy másik okostelefont használni, majd csatlakozzon újra.

Kapcsolja ki a sávilágítást és a Bluetooth-t a telefonján, majd kapcsolja be őket, és próbálkozzon újra.

Csatlakozáskor győződjön meg arról, hogy az okostelefon 1 m-en belül van a fényásvól.

Távolítsa el az akadályokat a fénycsíkok és az okostelefon között.

3. A fénycsíkok nem jelenítik meg a teljes kiválasztott színt/egyes LED-ek nem világítanak.

A gyors termékcsereért vegye fel a kapcsolatot a Govee támogatási csapatával.

4. Nem tudom szinkronizálni a fénycsíkokat a zene ritmusával.

Helyezze a vezérlőegységet közelebb a zeneforráshoz.

Tisztítsa meg a vezérlőegység mikrofonját, majd próbálkozzon újra.

5. Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.

Ne hagyja ki a Wi-Fi-kapcsolat lépéseit az alkalmazásban.

Az 5 GHz-es hálózat nem támogatott. Állítsa az útválasztót 2,4 GHz-re, majd állítsa alaphelyzetbe.

Csatlakoztassa telefonját egy Wi-Fi hálózathoz, és győződjön meg arról, hogy a hálózat megfelelően működik.

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő Wi-Fi nevet és jelszót adta meg.

Módosítsa a Wi-Fi jelszavát rövidebbre. 8 számjegy és betű ajánlott.

Csatlakoztassa a telefon hotspotját a fényásvokhoz, és győződjön meg arról, hogy a fény útválasztó működik.

6. Nem lehet csatlakozni Alexához.

Húzza ki a fénycsík összes csatlakozó részét, majd csatlakoztassa őket erősen.

Állítsa vissza a Wi-Fi-t okostelefonján. Húzza ki az adapterportot, majd csatlakoztassa újra.

Támogatási e-mail: info@tygotec.eu

Megfelelőségi információk

NYILATKOZAT AZ UNIÓS SZABÁLYOK BETARTÁSÁRÓL:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eu-s megfelelőségi nyilatkozat egy példánya elérhető a www.govee.com/ honlapján.

Az EU kapcsolattartó címe:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkofferstraße 18, 10247 Berlin, Németország