



HU Használati utasítás

POWER gomb  világítási mód megváltoztatásához. Lehetőség a következő fénymódok között váltani: erős - közepes - gyenge - villanás - kikapcsolva. Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a piros taktikai fényre való átkapcsoláshoz. Ismétlje meg a Megnyomása villogó üzemmódra vált, egy másik pedig kikapcsolja a taktikai fényt.

② Mozgásérzékelő vezérlő kapcsoló  . Nyomja meg a kapcsolót, a kék kijelző világít, a fehér LED erős fényben világít. Ezután nyomja meg újra, a fehér LED gyenge fényel világít. Az érzékelő előtti mozgás (kézzel) bekapcsolja a fényt, a másik pedig kikapcsolja.

Tápegység:


A termék töltése előtt először kapcsolja ki a LED fényt, dugja be az 5 V-os töltőt az USB-porttal ellátott töltőbe.


a villamosenergia-hálózat. Helyezze a kábel egyik végét a microUSB csatlakozóval a készülékbe, az USB-csatlakozó másik végét pedig a töltőbe. A piros jelzőfény a töltés alatt világít. A jelzőfény zöldre váltása azt jelenti, hogy a termék teljesen feltöltődött. Ez általában körülbelül 4 órát vesz igénybe.

Figyelmeztetés:

1. Használja az utasításoknak megfelelően
2. Ne szerelje szét a berendezést külön-külön

HU Használati utasítás

① POWER gomb  a világítási mód megváltoztatásához. Lehetőség a következő fénymódok között váltani: erős - közepes - gyenge - villanás - kikapcsolva. Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a piros taktikai fényre való átkapcsoláshoz. Ismétlje meg a megnyomása villogó üzemmódra vált, egy másik pedig kikapcsolja a taktikai fényt.

② Mozgásérzékelő vezérlő kapcsoló  . Nyomja meg a kapcsolót, a kék kijelző világít, a fehér LED erős fényben világít. Ezután nyomja meg újra, a fehér LED gyenge fényel világít. Az érzékelő előtti mozgás (kéz) világít a fény és egy másik kialszik

Tápegység:

A termék töltése előtt először ki kell kapcsolnia a LED-es fényt, majd az USB-csatlakozóval ellátott 5 V-os töltőt be kell dugnia a hálózatba. Helyezze a kábel egyik végét a microUSB csatlakozóval a készülékbe, a másik USB végét pedig a töltőbe. A piros jelzőfény a töltés alatt világít. A jelzőfény zöldre váltása azt jelenti, hogy a termék teljesen feltöltődött. Ez általában körülbelül 4 órát vesz igénybe.

Figyelmeztetés:

1. Használja az utasításoknak megfelelően
2. Ne szerelje szét a berendezést külön-külön