


T B USA

Vezeték nélküli bluetooth
headset



Felhasználói kézikönyv

Termék vázlatrajz



Csomaglista

- Bluetoothearphone
- Endurance töltődoboz
- Micro Spin töltőkábel
- Felhasználói kézikönyv
- Földugó szilikon sapka

Termékleírások

-Termékszám A7s

-Bluetoothverzió: \E. 1+BR+-EDg+BLE

-Akkumulátor-specifikáció Headset 3.7V/40mAh; Töltődoboz 3.7V/30mAh

-támogatási mód: a2dp/ax "tp/ax ttp/axrcWf&eW atJxap/xatt/rfc e 2cee

•Érzékenység: -90dB

-Átviteli távolság: 110 méter (ideális környezetben)
nagyobb akadályok nélkül)

•Játékidő... Kb. 4 óra

-Káli idő Kb. 5 óra

-Standby idő: Az állítási idő: kb. 40 óra

-Feltöltési idő Töltse a töltődobozt körülbelül 1,5 évig

óráig, és töltse fel a headsetet körülbelül 1 órán keresztül.

töltődoboz a fejhallgató feltöltéséhez: egyedi fülhallgató Körülbelül 8
alkalommal

Funkcionális működési utasítások

1. Boot

Vegye ki a fejhallgatót a töltődobozból, és automatikusan bekapcsolja, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a bal és jobb oldali fejhallgató multifunkciós gombját.

2. Lezárás

Tegye a headsetet a töltődobozba és kapcsolja ki automatikusan. Tartsa lenyomva a bal és a jobb oldali headset multifunkciós gombot 5 másodpercig kikapcsoláshoz.

3. Vissza a csizmába:

Ha a párosítás sikeres, a Bluetooth-fejhallgató a második bekapcsoláskor előnyben részesíti a csatlakoztatott állapotot, és automatikusan csatlakozik a csatlakoztatott mobiltelefonhoz.

4. Lejátszás/szünet

Készenléti üzemmódban kattintson a bal és a jobb fülhallgatóra.

multi-function keys to play music directly. When playing, click the left and right earphones multi-function keys to pause playback

5. Váltás dalok/Trackok és egy "ra't/et'a'le siri

Zenelejátszás közben nyomja meg a fülhallgató multifunkciós gombot háromszor a "p és le zene váltásához, és dupla cŕck a fülhallgató multifunc0on gombot a hangerő növeléséhez és csökkentéséhez. Hosszan nyomja meg 2 másodpercig a Si'i engedélyezéséhez

6. Hívásfogadás

Amikor a mobiltelefon hív, kattintson a bal és a jobb fülhallgató multi ncti n gombot mar a hívás

7. Cell letette

Amikor a telefon beszél, kattintson a IN és a jobb oldali fülhallgató multifunkciós a telefonhoz
button

9. Call elutasítás

Amikor a mobiltelefon hív, a hívás elutasításához nyomja meg hosszan a bal és a jobb oldali fejhallgató multifunkciós gombot 2 másodpercig.

9 Alacsony töltöttségi szint

Ha a Bluetooth-fejhallgató akkumulátora lemerült, a fejhallgató kikapcsolásáig 30 másodpercenként megszólal az alacsony töltöttségű hangjelzés.

Párosítási módszer

1. Vegye ki a fülhallgatót a tartóból, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a bal és jobb fülhallgató többfunkciós gombját 3 másodpercig, hogy bekapcsoljon, amíg a piros és kék lámpák felváltva villognak, lépjen be a fülhallgató párosítási állapotába, lépjen be a fülpár automatikus illesztésébe, és illessze a fő fület (jobb fül). A piros és kék lámpák felváltva villognak, a másodlagos fül lassan villog, és a párosított fül sikeresen lejátszódik.

2. Indítsa el a mobiltelefon vagy más eszközök Bluetooth funkcióját. Ha Android mobiltelefonról vagy készülékről van szó, kattintson a "Bluetooth-eszköz keresése" lehetőségre. Ha iOS rendszerű mobiltelefonról vagy készülékről van szó, automatikusan megkeresi az eszközt; a Bluetooth-eszköz modelljének keresésekor headset. Ezután kattintson a párosítás megkezdéséhez; ha a párosítás sikeres, a fő (jobb oldali) fülhallgató a sikeres csatlakozásra vonatkozó felszólítást fog kiadni, a bal és a jobb fülhallgató kékre vált és villogni kezd, és belép a kapcsolat készenléti állapotba. A sikeres párosítás után a fő fül a megfelelő csatorna. A másodlagos fül a bal csatorna.

3. A két fülhallgató külön-külön is párosítható a mobiltelefonokkal. A műveleti módszer a fenti 2. lépés szerinti műveleti módszerrel működtethető.


Töltési művelet

1. A Micro USB duging líra s dugja be az USB p'xt oldalán aginydoboz dugja be a cha'gingdoboz, doboz batoey Qing a da cqzreponding di@ey a rx ri e

2. Earpiece: put headphones in charge box can automatic charging,
box long blue light is bright, when the headset on a full charge after

Óvintézkedések

1. Töltés biztonságos környezetben A töltődoboz töltésekor kérjük, töltsd a töltődobozt az USB töltőkábelről, amint a töltésjelző teljes energiát jelez, hogy elkerülje az eszköz töltődoboz károsodását hosszú töltés után.
2. Amikor zenét hallgat, kérjük, állítsa a zenét a megfelelő hangerőre, hogy elkerülje a halláskárosodást nagy hangerőn hosszú ideig.
3. Próbálja meg elkerülni, hogy a fejhallgatót olyan helyen használja, ahol interferenciaforrások vannak, különben ez befolyásolhatja a fejhallgató jelét.
- 6 Próbálja meg elkerülni a fejhallgató korrozív környezetben való használatát, hogy elkerülje a fejhallgató működésének károsodását.



Tanúsítvány



S upplIRK ÁtD S. LO.
Harlacherova 3319/4 Praha 10, 10E10D
IC. 10796304 DIC: CZ10796304
Nyilatkozat a 2D14/53/EU és az url.
S.//ät .CZ/C tent/5ß-prohlaseni-a-shade